Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
CH.List	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=]	D.Menu / Top
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Home	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
free	free	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[/]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
deezer	deezer	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
plex	plex	TITLE SOUND	Sound / Title		
BROWSER	Browser	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Disney+	Disney+	SIZE ZOOM	Zoom / Size		