Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Down	Down
Audio Off	Mute	Progr.	Sleep
Stop	Stop	Volume+	Vol +
Pause	Pause	Next	>>I
Subt.	Subt	Volume-	Vol -
Auto/Track	Yellow	Prev.	I<<
Rep/A-B	TV/R	1	1
Title	List	2	2
Repeat/1/All	Text	3	3
Zoom	Shift + Eject	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	+10	Guide
Return	Back	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EQ	Media		
C/CH	Pre Ch		
Digest	Smart		
Record	Rec		
R/L	Red		
Rewind	<<		
Pbc	Green		
Video	D. Menu		
3D	3D		
Play	Play		
Lang	Dual		
F. Forward	>>		
Setup	Options		
Angle	Format		
Open/Close	Eject		