Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE
Source	TIMER AV
P Mode	PICTURE FORMAT
S Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Audio I / II	SOUND DUAL
Sleep	PROG SLEEP
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / 10	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/-- / +10	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Recall / Program	RETURN BACK
TV Menu	TOP MENU MENU
Exit	CLEAR EXIT
Goto / Text	REPEAT TEXT
Display	DISPLAY INFO
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK / Enter	OK
V -	VOL –
V +	+ VOL
P -	CH –
P +	+ CH
Red / DVD	A
Green / A-B	B

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / Angle	C Yellow
Blue / Repeat	D Blue
Subtitle	AD SUBT Subt
Play / Pause /	PLAY MODE ▶ Play
Size	ECO 3D 3D
D. Dis / Reveal	HOME SMART Smart
D. Menu / Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Zoom / Index	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
I<< / Fav	K<< I<<
I<< / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch
>>I / Subpage	>>I >>I
Stop / Language	■ Stop
<< / Fav -	<< <<
>> / Fav +	>> >>
Eject / EPG	-/-- GUIDE Guide
Eject / EPG	ZOOM ⏏ Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung