| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| List | Smart / List |
| 0 | 0 |
| Recall | Back / Return |
| P. Mode | Picture / Format |
| S. Mode | Sound / Title |
| Sleep | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| MTS | Info / Angle |
| CH + | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Aspect | Shift + Picture / Format |
| CH - | CH- / Page- |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Home | Shift + Menu / |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Source | AV / Input / RDS |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Display | Display / Media | FAV | Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search | Size / Mouse | Zoom / Size |
| Green | Green / APP / Repeat | Hold / Refresh | Shift + Stop / |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| << / Index | << / Tune- | | |
| Play/Pause / | Pause / Step / Freeze | | |
| Play/Pause / | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| Play/Pause / | Play / Slow | | |
| >> / TTX | >> / Tune+ | | |
| >> / TTX | Text / Goto | | |
| I << / SUB. PG | I << / Preset- | | |
| >>I / Reveal | >>I / Preset+ | | |
| Stop / Mix | Stop / Hold | | |
| CAP | D. Menu / Top | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| TV / Radio | TV/Radio / Program | | |