| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Vol - | Vol - |
| Power | Power | ☼ | D. Menu / Top |
| 1 | 1 | P- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Home | Menu / Home |
| 3 | 3 | Up | Up |
| 4 | 4 | = | Setup / OPT / |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Back | Back / Return |
| 9 | 9 | Down | Down |
| PRE-CH | Fav / Marker / PC | Input | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| List | Smart / List | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Vol + | Vol + | Text | Text / Goto |
| [i] | Info / Angle | Lang | Audio / Lang I/II |
| P+ | CH+ / Page+ | Subt. | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Zoom | Zoom / Size | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |