Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV	VOD
Radio	TV/R
Audio	Audio
Info	INFO
Guide	-/-- / EPG

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[. . .]	Subt.
Up	UP
Right	RIGHT
Down	DOWN
Left	LEFT
OK	OK
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
P+	CH +
P-	CH -
Menu	MENU
Quitter	EXIT
Red	Red (A)
Green	Green (B)
Yellow	Yellow (C)
Blue	Blue (D)
[=]	TEXT

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Back	BACK	BACK
	>I <	V-FOR	V- FOR
	♥	FAV 2. P/C	P/ C / FAV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung