Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Pause	Pause
Back	Back
Menu	Menu
EPG	Guide
[i+]	Info
Format	Format
Input	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PIP	SHIFT + 1
PIP Up	SHIFT + 2
PIP Swap	SHIFT + 3
Audio	DUAL
Mute	MUTE
P+	CH +
P-	CH -
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Text	TEXT
[≡i]	SHIFT + 4
[≡...]	SHIFT + 5
[≡?]	SHIFT + 6
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		