| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| POWER OFF | Power Off | SHIFT + | Shift + Power |
| .QZ 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABC 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 |
| GHI 4 | 4 | 4 | 4 |
| JKL 5 | 5 | 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 |
| PRS 7 | 7 | 7 | 7 |
| TUV 8 | 8 | 8 | 8 |
| WXY 9 | 9 | 9 | 9 |
| SYMBOL 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEL-/-- | __/-/--/Del | -/-- GUIDE | Guide |
| CH LIST | CH List | DISC NAV LIST | List |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOL – | Vol- | VOL – | Vol - |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH – | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| MagicInfo Player I | Magicinfo Player 1 | APP MEDIA | Media |
| INFO i | Info | DISPLAY INFO | Info |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| PC A | Red/PC | A | Red |
| DVI B | Green/DVI | B | Green |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| HDMI C | Yellow/HDMI | C | Yellow |
| DP D | Blue/DP | D | Blue |
| SET | Set IR Control | PICTURE FORMAT | Format |
| UNSET | Unset IR Control | ECO 3D | 3D |
| LOCK | Lock | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| ◀◀ | <<\|<< | « | << |
| ▶▶ | >>/>>\| | » | >> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |