Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/DTV	Tv/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL +	Vol +
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL -	Vol -
	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	GOTO / TEXT: Text / Goto		
P.SIZE	SIZE / ZOOM: Zoom / Size		
DMA	MEDIA / DISPLAY: Display / Media		
E.MODE	TOP MENU / D.MENU: D.Menu / Top		
3D	SHIFT + CD-STB 3: Shift + 3		
SUBT.	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ		
<<	TUNE- / <<: << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE / II: Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ / >>: >> / Tune+		
Rec	REC MODE / ●: Rec / Rec Mode		
Play	SLOW / ▶: Play / Slow		
Stop	HOLD / ■: Stop / Hold		