Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	☼/ Favoritos		Pre Ch
	abc/ Borrar		Options
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Prog+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog-		Ch -
	Guía		Guide
	VOD/ Videoclub		Smart
	ver TV		TV/ R
	Menu		Menu
	PVR		Media
	Info		Info
	Atrás		Back
	Salir		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
D	Blue	D	Blue		
zoom	[X] / Zoom	PICTURE FORMAT	Format		
⏮	I<<	⏮	I<<		
⏭	>>I	⏭	>>I		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
⏪	<<	⏪	<<		
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play		
▶II	Pause	II	Pause		
■	Stop	■	Stop		
⏩	>>	⏩	>>		
TV ⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power		