Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
HDMI	HDM	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/ M X	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH –	Ch -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
CH LIST	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st
MEDIA.P	Medi a. P	APP MEDIA	Medi a
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
A	Red/ A	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B	Green/ B	B	Green		
C	Yellow/ C	C	Yellow		
D	Blue/ D	D	Blue		
@TV INTERNET	Internet/ @Tv	HOME SMART	Smart		
S.MODE	S. Mode	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		
ALARM	Alarm	PROG SLEEP	Sleep		
I-II DUAL	Dual/ I - II	SOUND DUAL	Dual		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
<<	<<	<<	<<		
>>	>>	>>	>>		
Pause	Pause	Pause	Pause		
Rec	Rec	REC MODE	Rec		
Play	Play	PLAY MODE	Play		
Stop	Stop	Stop	Stop		