Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
.QZ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
SYMBOL 0	0	0	0
DEL-/--	- - / Del / - / - -	-/-- GUIDE	Guide
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CONTENT (HOME)	Content / Home	HOME SMART	Smart
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
MagicInfo Lite	MagicInfo Lite	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BLANK	Blank	SEARCH TV/R	TV/R
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
PC A	Red/PC	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVI B	Green/DVI	B	Green
HDMI C	Yellow/HDMI	C	Yellow
DP D	Blue/DP	D	Blue
MagicInfo	MagicInfo	APP MEDIA	Media
3D	3D	ECO 3D	3D
LOCK	Lock	ZOOM	Eject
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	<<	<<
◀◀	I <<	<<	I <<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
▶▶	>>I	>>I	>>I
▶▶	>>	>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung