Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB AUX	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD-STB 3	3
PTY - 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
COMPONENT SEL 8	8 / Component	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VIDEO SEL. 0	0 / Video Sel	HDMI-SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY ►II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
PLAY ►II	Play / Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNING/CH	Tuning + / CH -	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuning - / CH	CH- / Page-
Tuning - / CH	Shift + TUNE- << /
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
Sub Title	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear
Dolby PL II Mode	Yellow / YouTube / Repeat
Dolby PL II Effe	Blue / Prime Video / Random
DSP / EQ	Smart / List
DSP / EQ	Shift + Subtitle / EQ
Info	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SD/HD / Tuner Memory.	Fav / Marker / PC
Mo/St / Slow	Shift + Audio / Lang I/II
Mo/St / Slow	Shift + Play /
Test Tone	Text / Goto
Sound Edit	Sound / Title
Zoom	Zoom / Size
Logo	Display / Media
Slide Mode	Setup / OPT /
Digest	Guide / EPG / -/--
Sleep	Sleep / Timer
NT/PAL / Ez. Vie	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power		Power
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD - STB 3	3
PTY - 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
COMPONENT SEL 8	8 / Component	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VIDEO SEL 0	0 / Video Sel	HDMI - SAT 0	0
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH	Tuning - / CH	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer