Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby / On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
IPC	IPC	A	Red
TV MUTE AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVD	Select DVD	HOME SMART	Smart
VCR	Select VCR	APP MEDIA	Media
INPUT SEL	Input Select	TIMER AV	AV
PROG/TRK	TRK. +	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TRK. -	CH −	Ch -
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	I<<	<<	I<<
SKIP F.ADV	F. Adv / Skip	ECO 3D	3D
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
	>>I	>>I	>>I
	<<	<<	<<
	Stop	■	Stop
	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ANYKEY	Anykey	B	Green
PLAY LIST TITLE MENU	Play List / Title Menu	DISC NAV LIST	List
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok		
Right	Right		
Down	Down		
Return	Back		
Clear	Exit		
Info	Info		
TV / VCR	TV/R		
Subtitle	Subt		
Rec Speed	Shift + Rec		
Rec	Rec		
Copy DVD	Shift + Smart		
Copy VCR	Shift + Media		
Rec Pause	Pause		
PIP	Yellow		
Time Slip	Sleep		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	TV Standby/On		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TV MUTE AUDIO	TV Mute	MUTE	Mute		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG/TRK ^	Prog. +	+ CH	Ch +		
PROG/TRK v	Prog. -	CH −	Ch -		