Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
HDD	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
Standby/On	Power
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
TV/DVD	MEDIA DISPLAY — Display / Media
0	HDMI-SAT 0 — 0
Input Sel	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Tv Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
<<	TUNE- — << / Tune-
Stop	HOLD — Stop / Hold
Play	SLOW — Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Tv Vol +	VOL + — Vol +
DTV/Analog	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Prog+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Tv Vol -	VOL − — Vol -
Prog-	CH PAGE − — CH- / Page-
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Return	RETURN BACK — Back / Return
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Title List/Disc Menu	D. Menu / Top
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Play List/Title Menu	Smart / List
Red/Subtitle	Red / Netflix / Search
Red/Subtitle	Subtitle / EQ
Green/Rec	Green / APP / Repeat
Green/Rec	Shift + Rec / Rec Mode
Yellow/ALT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/FAV List	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
Marker / Tv/Radi	Fav / Marker / PC
Marker / Tv/Radi	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat/Timer	Shift + Green / APP /
Repeat/Timer	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Pause/Time Shift	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Tv Standby/On		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Input Sel		AV / Input / RDS		
	Tv Mute		Mute / Dimmer		
	Tv Vol +		Vol +		
	Prog+		CH+ / Page+		
	Tv Vol -		Vol -		
	Prog-		CH- / Page-		