Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT	Port	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUX	Aux	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
POWER	Power	POWER	Power
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME	Volume -	VOL −	Vol -
TUNING/CH	Tuning - / CH	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear
SD/HD / Tuner Memory	Rec / Rec Mode
Mo/St / Slow	Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
Info	Info / Angle
Logo	Setup / OPT /
Sleep	Sleep / Timer
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Repeat	Green / APP / Repeat
V-Sound/V-H/P	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P. Bass	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
TUNING/CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down