Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text / Goto
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH List		Smart / List
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Home		Shift + Menu /
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Menu		Menu / Home
	Info		Info / Angle
	Return		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter		OK
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
ALARM	Alarm	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold
⏮ / ◀◀	<<I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭ / ▶▶	>>I >>I	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung