Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Left	◀	Left
	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ALT	ALT	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung