| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | -- | | Zoom / Size |
| | PRE-CH | | Back / Return |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | CH List | | Shift + Smart / List |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Smart Hub | | Smart / List |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Extra | | TV/Radio / |
| | Info | | Info / Angle |
| | Return | | Shift + Back / Return |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Enter | | OK |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| D | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| FACTORY | Factory | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| CC | CC | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ⏮ | <<I << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | |
| ⏭ | >>I >>I | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |