Mandis shop

# Samsung DJ9600114S

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Auto | Auto | TV 1 | 1 |
| Recharging | Recharging | LIST SMART | Smart / List |
| Spot | Spot | DVD 2 | 2 |
| Max | Max | CD - STB 3 | 3 |
| Start/Stop | Start/Stop | OK | OK |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| Manual | Manual | VIDEO 4 | 4 |
| Edge | Edge | TUNER 6 | 6 |
| Clock | Clock | HOME MENU | Menu / Home |
| Turbo | Turbo | TAPE 5 | 5 |
| Timer/Daily | Timer/Daily | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Nothing | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://remotecontrols.at/de/Samsung/1065688-83449-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-DJ96-00114S.html