Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
USB AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
USB AUX	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
POWER	Power	POWER	Power	REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EJECT	Eject	SURROUND ⏏	Eject / Surround	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
1	1	TV 1	1	STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	PLAY ►II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
3	3	CD - STB 3	3	PLAY ►II	Play / Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
4	4	VIDEO 4	4	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
5	5	TAPE 5	5	VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
6	6	TUNER 6	6	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7	TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE +	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	TUNING/CH	Tuning + / CH -	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
9	9	BLUETOOTH 9	9	VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuning - / CH	CH- / Page-
Tuning - / CH	Shift + TUNE- << /
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
Sub Title	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear
Slide Mode	Setup / OPT /
Digest	Guide / EPG / -/--
Zoom	Zoom / Size
Info	Info / Angle
SD/HD / Tuner Memory.	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mo/St / Slow	Shift + Play /
Mo/St / Slow	Shift + Audio / Lang I/II
Logo	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer
V-Sound/V-H/P	Sound / Title
NT/PAL / Ez. Vie	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power	POWER	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH +	Tuning + / CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
TUNING/CH −	Tuning - / CH -	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer