Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Display	Display / Media
P. STD	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
PRE-CH	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V. Menu	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Play	Play / Slow
Blue	Blue / Prime Video / Random
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Eject	Eject / Surround
Pause/P/S	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
II >/ Slow	>>I / Preset+		
Tracking+	Up		
Index	Info / Angle		
Memory	OK		
Sleep	Sleep / Timer		
Tracking-	Down		
X/ Clear	Exit / Cancel / Clear		
Lang. Sel	Audio / Lang I/II		
C/ Crystal PB	Setup / OPT /		
[/ =]	Shift + Text /		
[=4]	TV/ Radio /		
[=o]	Subtitle / EQ		
Tv/ Text	Text / Goto		