Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
Sleep	Sleep / Timer
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Prog	Shift + TV/Radio / Program
CH-	CH- / Page-
Aspect	Shift + Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
P. Mode	Picture / Format
Guide/Title	Guide / EPG / -/--
Guide/Title	Shift + Sound / Title
Menu	Menu / Home
Up	Up
Input	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Freeze	Shift + Pause / Step /
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
FAV/ Setup	Fav / Marker / PC	Eject	Eject / Surround
FAV/ Setup	Setup / OPT /	↓	Shift + Down
Tv/ RD/ Angle	Shift + Info / Angle	Play	Play / Slow
Tv/ RD/ Angle	TV/ Radio /	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze
AD	Audio / Lang I/II	I <</ Hold	I << / Preset-
Text / Menu	Text / Goto	I <</ Hold	Shift + Stop /
Text / Menu	D. Menu / Top	>>I / Reveal	>>I / Preset+
↑	Shift + Up	<</ Subpage	<< / Tune-
S	Display / Media	>>/ Index	>> / Tune+
Zoom / Rec	Zoom / Size	Red/ Goto	Shift + Text /
Zoom / Rec	Rec / Rec Mode	Red/ Goto	Red / Netflix / Search
←/ Cancel	Shift + Left	Green/ Slow	Green / APP / Repeat
←/ Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Green/ Slow	Shift + Play /
OK/ Mix	Shift + OK	Yellow/ Repeat	Shift + Green / APP /
→/ Size	Shift + Right	Yellow/ Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
→/ Size	Shift + Zoom / Size	Blue/ A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A-B Blue/ A- B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		