Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
TIMER	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	[.] / [≡?]	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - - / [≡o]	-/-- GUIDE	Guide
P=P	P↔P / [≡+]	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
▽A·B	▼ A-B	SETTINGS OPT	Options
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
CH▲	Up		Up
CH▼	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
BASS	[≡♦] / Bass	AD SUBT	Subt
TXT/TV	TXT/TV	REPEAT TEXT	Text
S.SYS	S. SYS	HOME SMART	Smart
SURROUND	Surround	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung