Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Input	TIMER AV	AV
ATV	ATV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
END	End	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡O]	MEDIA (APP) Media
[≡+]	FORMAT (PICTURE) Format
[≡]	TEXT (REPEAT) Text
[≡?]	OPT (SETTINGS) Options
[≡♦]	LIST (DISC NAV) List
[. . .]	SUBT (AD) Subt
[i +]	INFO (DISPLAY) Info
P. Info	SHIFT + INFO (DISPLAY) Shift + Info
▼/ O) / I / I I / I +I I	DUAL (SOUND) Dual
AV Mode	SHIFT + AV (TIMER) Shift + AV
Demo	SHIFT + MEDIA (APP) Shift + Media
[<>]	SLEEP (PROG) Sleep
Power Aquos Link	SHIFT + ⏻ Shift + Power
<< Aquos Link	« <<
>> Aquos Link	» >>
Play Aquos Lin	▶ (PLAY MODE) Play
Option Aquos Lin	SHIFT + PRE-CH (FAV) Shift + Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC Rec Aquos Link	REC MODE Rec
REC STOP Rec Stop Aquos	❚❚ Pause
STOP Stop Aquos Linl	■ Stop