Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Green	Green
Radio	TV/R	Yellow	Yellow
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Blue	Blue
[i+]	Info	P+	Ch +
[...]	Subt	P-	Ch -
[≡+]	3D	Vol +	Vol +
[≡o]	Back	Vol -	Vol -
[≡?]	Guide	Mute	Mute
[≡]	Text	1	1
End	Exit	2	2
Menu	Menu	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5
Right	Right	6	6
Left	Left	7	7
OK	Ok	8	8
Red	Red	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Source	Source	TIMER AV	AV
▼/○/I/II/I-II	▼/○/I/II/I-II	SOUND DUAL	Dual
[I)(I]/Virtual	[I)(I]/Virtua	APP MEDIA	Media
[<>]	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung