| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| POP-UP MENU | Pop-Up Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| TITLE LIST TOP MENU | Top Menu/Title | APP MEDIA | Media |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| FUNCTION | Function | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| A | Red | A | Red |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| B | Green | B | Green |
| C | Yellow | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| D | Blue | D | Blue |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Angle | -/-- GUIDE | Guide |
| PinP | PinP | PICTURE FORMAT | Format |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| OFF | Off | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| PAGE | Page Up | + CH | Ch + |
| | Page Down | CH − | Ch - |
| LIGHT | Light | DISC NAV LIST | List |
| RESET | Reset | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Key | PROG SLEEP | Sleep |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| REV | << | | << |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| FWD | >> | | >> |
| SKIP | I << | | I << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause |
| SKIP | >>I | | >>I |
| REPLAY | Replay | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| | Stop | | Stop |
| SKIP SEARCH | Skip Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| INPUT | Input Tv | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| CH | CH+ Tv | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| | CH- Tv | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| VOL | Vol + Tv | VOL + | Vol + |
| | Vol - Tv | VOL − | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| ENTER | Enter | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| CLEAR | Clear | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |