Mandis shop

Sharp RRMCGA592WJSA

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power
Standby	Shift + Power
Computer	1
DVI	2
S-Video	3
Video	4
Break Timer	Sleep
Freeze	Stop
AV Mute	Mute
Magnify-	I <<
Magnify+	>>I
Page Up	Ch +
Page Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Pointer	D. Menu
Spot	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Left Click	Exit
Return / Right Click	Back
Keystone	Subt
Picture Mode	Format
Menu/Help	Menu
Auto/Sync	Options
Eco+Quiet	3D
Resize	Eject