Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power	Digital 1	1
Standard	Red / Netflix / Search	Input Tv	AV / Input / RDS
Cinema/Game	Green / APP / Repeat	Channel Down	Down
Sport	Yellow / YouTube / Repeat	Volume- Tv	Left
News	Blue / Prime Video / Random	Digital 2	2
Subwoofer Level Down	CH- / Page-		
Volume+	Vol +		
Subwoofer Level	CH+ / Page+		
Volume-	Vol -		
Bass/Treble	Audio / Lang I/II		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
Dimmer	Sound / Title		
Mute	Mute / Dimmer		
Line	Display / Media		
On/Standby Tv	Shift + Power		
Channel Up Tv	Up		
Volume+ Tv	Right		