Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CD Stop	Stop / Hold
P. Scan	TV/ Radio /	CD Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	CD Intro	Subtitle / EQ
2	2	Deck Sel A	Shift + CH+ /
3	3	Deck Play	Shift + Play /
4	4	Deck >>	Shift + >> /
5	5	Deck Pause	Shift + Pause / Step /
6	6	Deck Sel B	Shift + CH- /
7	7	Deck Rec	Shift + Rec / Rec Mode
8	8	Deck Play	Shift + I << / Preset-
9	9	Deck <<	Shift + << /
0	0	Deck Stop	Shift + Stop /
CD Disc	Eject / Surround	Equalizer Preset	Up
CD Play	Play / Slow	Equalizer User	Right
CD Pause	Pause / Step / Freeze	Equalizer File	Down
CD I <<	I << / Preset-	Equalizer T. Mon	Left
CD >>I	>>I / Preset+	Equalizer Displa	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	Input Selector C	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	MASTER	Master Down	VOL –	Vol -
TUNER	Input Selector Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	DISPLAY SYS	Display Sys	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO1	Input Selector Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUX	Input Selector	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	CH LEVEL	CH Level Down	CH PAGE –	CH- / Page-
TAPE MON.	Input Selector Tape Mon.	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VIDEO2	Input Selector Video 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
6CH DIRECT	Input Selector CH Direct	SHIFT + TV 1	Shift + 1				
VIDEO3	Input Selector Video 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List				
DSP MODE	DSP Mode	HOME MENU	Menu / Home				
T.TONE	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto				
CH LEVEL	CH Level Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
CH SEL.	CH Sel.	ANGLE INFO	Info / Angle				
MASTER	Master Up	+ VOL	Vol +				
D.TIME	D. Time	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
ADJUST	Adjust	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools				