Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Left	Left
Top Menu	Shift + Menu	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Exit
Auto/Track	Red	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Progr.	Back
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Top Menu	D. Menu
Rep/A-B	Shift + Text	Next	>>I
Title	List	Volume-	Vol -
Repeat/1/All	Text	1	1
Stop	Stop	Prev.	I<<
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	Digest	Blue
Display	Info	5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Record	REC MODE Rec
6	6
7	7
Pbc	C Yellow
R/L	B Green
8	8
Resume	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
9	9
Karaoke/Step	SHIFT + II Shift + Pause
F. Forward	>>
Play/Back	HOME SMART Smart
Open/Close	ZOOM Eject
Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
+10	-/-- GUIDE Guide
Timer	PROG SLEEP Sleep
Play	PLAY MODE Play
Rewind	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0 0
Setup	SETTINGS OPT Options
C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch
Input Source	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Echo+	SHIFT + CH + Shift + Ch +
Echo-	SHIFT + CH - Shift + Ch -
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Angle	PICTURE FORMAT Format
Lang	SOUND DUAL Dual
Shuffle	SEARCH TV/R TV/R
Random	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R