Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Speakers Tv	Shift + Dual
Eject	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
O)))	Dual
[...]	Subt
Dimmer	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep
Function	TV/R
♥	Smart
Red	Red
Gren	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Top Menu	Menu
Pop Up/Menu	Media
Return	Back
Options	Options
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Sound Mode -	Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sound Mode +	Shift + Right
Home	Shift + Smart
I<</Preset-	I<<
>>I/Preset+	>>I
←	Format
·→	3D
<</Tuning-	<<
>>/Tuning+	>>
Play	Play
Display	Info
Stop	Stop
Pause	Pause
Mute	Mute
Tv Input	AV
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
TV Vol +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Vol -	Ch -