Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	Auto Cal	HOME SMART	Smart
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	MD-TAPE	APP MEDIA	Media
	AMP MENU	TOP MENU MENU	Menu
	2CH	A	Red
	A.F.D.	B	Green
	Movie	C	Yellow
	Music	D	Blue
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8	8	8
	9	9	9
	0/10	0	0
	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up AMP Menu		Up
	Down AMP		Down
	Right AMP Menu		Right
	Left AMP Menu		Left
	OK MD/Tape	SHIFT + OK	Shift + Ok
	OK AMP Menu	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	I<<</Preset-	I<<	I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
TUNING –	<<I Tuning-	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
TUNING +	>>I Tuning+	>>	>>
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	Auto Cal	HOME SMART	Smart
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	2CH	A	Red
	A. F. D.	B	Green
	Movie	C	Yellow
	Music	D	Blue
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0/10	0	0
	>10/* -/-- CLEAR	-/-- GUIDE	Guide
	MEMORY ENTER	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Display	DISPLAY INFO	Info
	D.Tuning/D.Skip	PICTURE FORMAT	Format
	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
	Muting	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING –	<<Tuning-		<<
TUNING +	>>Tuning+		>>
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I
TV CH – PRESET –	I<<Preset -		I <<
REPLAY	← / Replay	CH –	Ch -
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip Tuner	ECO 3D	3D
TUNER	Tuner	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up Tuner	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tuner	SHIFT +	Shift + Down
	Right Tuner	SHIFT +	Shift + Right
	Left Tuner	SHIFT +	Shift + Left
TUNING –	<<Tuning- Tuner	SHIFT +	Shift + <<
TUNING +	>>Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TV CH – PRESET –	I<<Preset - / Tv CH- Tuner	SHIFT +	Shift + I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Play		Play
	Stop		Stop
	Auto Cal		Smart
	Sleep		Sleep
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	-/--/>10		Guide
	OK		Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Enter/Memory		Pre Ch
	Menu		Menu
	Display		Info
	Muting		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Dual Mono		Dual
	FM Mode		Format
	2CH		Red
	A.F.D.		Green
	Movie		Yellow
	Music		Blue
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TUNING −	<</ Tuning-	<<	<<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -	I <<	I <<
REPLAY	← / Replay	CH −	Ch -
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
VIDEO 1	Video 1	APP MEDIA	Media
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	TIMER AV	AV
TV I/⏻ STANDBY	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV/VIDEO SLEEP	Tv/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R
TV VOL MASTER VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
−	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV CH − PRESET −	Tv CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	Auto Cal	HOME SMART	Smart
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	A. F. D.	B	Green
	Movie	C	Yellow
	Music	D	Blue
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/10	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Muting	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING –	<</ Tuning-	«	<<
TUNING +	>>/ Tuning+	»	>>
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	»I	>>I
TV CH – PRESET –	I <</ Preset -	«I	I <<
REPLAY	← / Replay	CH –	Ch -
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +
VIDEO 2	Video 2	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	TIMER AV	AV
2CH	2CH	A	Red
D.TUNING D.SKIP	D.Tuning/ D.Skip SA-CD/CD	PICTURE FORMAT	Format
MEMORY ENTER	Enter/ Memory SA-CD/CD	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 SA-CD/CD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 SA-CD/CD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 SA-CD/CD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 SA-CD/CD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 SA-CD/CD	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 SA-CD/CD	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 SA-CD/CD	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 SA-CD/CD	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 SA-CD/CD	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 SA-CD/CD	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10 SA-CD/CD	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
DISPLAY	Display SA-CD/CD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
■	Stop SA-CD/CD	SHIFT + ■	Shift + Stop
II	Pause	SHIFT + II	Shift + Pause
▷	Play SA-CD/CD	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
TUNING –	<</ Tuning-	SHIFT + «	Shift + <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + »	Shift + >>
TV CH – PRESET –	I <</ Preset - SA-CD/CD	SHIFT + «I	Shift + I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset + SA-CD/CD	SHIFT + »I	Shift + >>I