Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS	[≡]	Text / Goto
Power	Power	Google Play	Shift + Yellow / YouTube /
Digital/Analog	Setup / OPT /	Netflix	Shift + Red / Netflix /
TV/Radio	TV/Radio /	Red	Red / Netflix / Search
Exit	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat
EXT. Box Menu	Display / Media	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue	Blue / Prime Video / Random
2	2	Guide	Guide / EPG / -/--
3	3	Action Menu	D.Menu / Top
4	4	Up	Up
5	5	APPS	Shift + Green / APP /
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Back	Back / Return
[i+]/[?]	Info / Angle	Down	Down
0	0	Home	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Stop	HOLD Stop / Hold
Vol +	VOL + Vol +	TITLE LIST Title List	LIST SMART Smart / List
Recall	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Prog+	CH PAGE + CH+ / Page+		
Vol -	VOL - Vol -		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Prog-	CH PAGE - CH- / Page-		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
HELP Help	SURROUND Eject / Surround		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		