| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| ⏏ | Open / Close | ZOOM ⏏ | Eject |
| HDD | HDD | HOME SMART | Smart |
| DVD | DVD | APP MEDIA | Media |
| PROG + | Prog + | + CH | Ch + |
| − | Prog - | CH − | Ch - |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| | Red | A | Red |
| SUBTITLE | Green / Subtitl | B | Green |
| SUBTITLE | Green / Subtitl | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Yellow / Angle | C | Yellow |
| ANGLE | Yellow / Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| PLAY MODE | Blue / Play Mode | D | Blue |
| PLAY MODE | Blue / Play Mode | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| SYSTEM MENU | System Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TOP MENU TITLE LIST | Title List / To Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| TOP MENU TITLE LIST | Title List / To Menu | DISC NAV LIST | List |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TV/DVD | TV / DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right | Right |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Enter | Ok |
| Return | Back |
| Display | SHIFT + DISPLAY INFO: Shift + Info |
| I<< / Page - | I<< |
| <· | SHIFT + Left: Shift + Left |
| ·-> | SHIFT + Right: Shift + Right |
| >>I / Page + | >>I |
| << / Day - / ◁ ◁I | << |
| Play | Play |
| >> / Day + / I> II> | >> |
| TV Pause | SHIFT + II: Shift + Pause |
| Pause | Pause |
| Stop | Stop |
| REC | REC MODE: Rec |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Rec Stop | SHIFT + Stop: Shift + Stop |
| DUB HDD/DVD | SHIFT + HOME SMART: Shift + Smart |
| Rec Mode | SHIFT + REC MODE: Shift + Rec |
| TV Vol + | + VOL: Vol + |
| TV Vol - | VOL –: Vol - |
| TV Prog + | SHIFT + + CH: Shift + Ch + |
| TV Prog - | SHIFT + CH –: Shift + Ch - |
| TV Power | SHIFT + Power: Shift + Power |
| TV Input | SHIFT + TIMER AV: Shift + AV |