Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open / CLose	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
—	Prog-	CH —	Ch -
INPUT	Input	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/DVD	TV/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	· →	B	Green
	←	A	Red
	>>/ I >/ I I >		>>
	<</ ◁ / ◁ I		<<
	Play	PLAY MODE	Play
DISC SET UP	Disc Set Up	SETTINGS OPT	Options
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Input Tv	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
PROG +	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Vol - Tv	VOL −	Vol -