Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER DVD		Power
	POWER TV	SHIFT +	Shift + Power
	EJECT	ZOOM	Eject
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	CLEAR	CLEAR EXIT	Exit
	TIME/TEXT	REPEAT TEXT	Text
	VOL + TV	+ VOL	Vol +
	VOL - TV	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input TV	TIMER AV	AV
	PICTURE NAVI	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	TOP MENU	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	^		Up
	<		Left
	ENTER	OK	Ok
	>		Right
	v		Down
	RETURN	RETURN BACK	Back
	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
	I<<	<<	I<<
	<-*	SHIFT +	Shift + Left
	*->	SHIFT +	Shift + Right
	>>I	>>	>>I
	<<	<<	<<
	PLAY >	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
ZOOM	ZOOM	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	PAUSE II		Pause
	STOP		Stop
SLOW PLAY	SLOW PLAY	SHIFT +	Shift + <<
FAST PLAY	FAST PLAY	SHIFT +	Shift + >>
KEY CON	KEY CONTROL b	+ CH	Ch +
CONTROL	KEY CONTROL	CH −	Ch -
SUR	SUR	A	Red
VOCAL SELECT	VOCAL SELECT	B	Green
KARAOKE PON	KARAOKE PON	C	Yellow
APPLAUSE	APPLAUSE	D	Blue
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	ANGLE	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH MODE	SEARCH MODE	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung