Mandis shop

RMB36

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
[ ]	Display / Media
[≡]	Text / Goto
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
[i +]	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
[+]	Picture / Format
Up	Up
Green	Green / APP / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down
Right	Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Left	Left
Red	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-

https://remotecontrols.de/Sony/1672-253-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMB36-1739411.htm