| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | System Standby | | Power |
| | Sleep | | Sleep |
| | Master Vol + | | Vol + |
| | Master Vol - | | Vol - |
| | Muting | | Mute |
| | Top Menu | | Menu |
| | DVD Menu | | D. Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Enter | | Ok |
| | Recall | | Pre Ch |
| | >>I / CH/ Preset + | | >>I |
| | I <</ CH/ Preset - | | I << |
| | << | | << |
| | >> | | >> |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Tv/ Video/ ANT | | TV/ R |
| | Main Menu | | Smart |
| | Test Tone | | Back |
| | Multi CH | | 3D |
| | 2CH | | Subt |
| | AFD | | Dual |
| | A. F. D. | | List |
| | + | | Ch + |
| | - | | Ch - |
| | Menu > | | Shift + Right |
| | < Menu | | Shift + Left |
| | Tv CH+ | | Shift + Ch + |
| | Tv CH- | | Shift + Ch - |
| | Tv Vol + | | Shift + Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV VOL | Tv Vol - | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/TV/VTR | REPEAT TEXT | Text |
| VIDEO 1 | Video1 | A | Red |
| VIDEO 2 | Video 2 | B | Green |
| SA-CD | SA- CD | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| MD/TAPE | MD/Tape | TIMER AV | AV |
| TUNER | Tuner | ZOOM ⏏ | Eject |
| AV ⏻ | Standby AV | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| 1 | 1 Tuner | 1 | 1 |
| 2 | 2 Tuner | 2 | 2 |
| 3 | 3 Tuner | 3 | 3 |
| 4 | 4 Tuner | 4 | 4 |
| 5 | 5 Tuner | 5 | 5 |
| 6 | 6 Tuner | 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | 7 | 7 |
| 8 | 8 Tuner | 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 Tuner | 9 | 9 |
| 0 | 0 Tuner | 0 | 0 |
| SHIFT >10 -/-- | >10 Tuner/Shift/-/- | -/-- GUIDE | Guide |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D. Tuning/Return Tuner | DISPLAY INFO | Info |
| PRESET + ⏭ | ⏭/CH Preset+ Tuner | SHIFT + ⏭ | Shift + ⏭ |
| – CH/PRE ⏮ | ⏮/CH Preset- Tuner | SHIFT + ⏮ | Shift + ⏮ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | 8 | 8 |
| Video 1 | Red | 9 | 9 |
| Video 2 | Green | 0 | 0 |
| SA-CD | Yellow | >10/Shift/-/- | Guide |
| DVD | Blue | Enter/D.Tuning/Return | Info |
| MD/Tape | AV | D.Skip/TV/VTR | Text |
| Tuner | Eject | I<< | I<< |
| Master Vol + | Vol + | >>I | >>I |
| Master Vol - | Vol - | << | << |
| Muting | Mute | >> | >> |
| 1 | 1 | Play | Play |
| 2 | 2 | Pause | Pause |
| 3 | 3 | Stop | Stop |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby CD | | Power |
| | Video 1 | | Red |
| | Video 2 | | Green |
| | SA-CD | | Yellow |
| | DVD | | Blue |
| | MD/Tape | | AV |
| | Tuner | | Eject |
| | 1 CD | | 1 |
| | 2 CD | | 2 |
| | 3 CD | | 3 |
| | 4 CD | | 4 |
| | 5 CD | | 5 |
| | 6 CD | | 6 |
| | 7 CD | | 7 |
| | 8 CD | | 8 |
| | 9 CD | | 9 |
| | 0 CD | | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >10/Shift/-/-- | | Guide |
| | Enter/D.Tuning/Return CD | | Info |
| | I<< CD | | I<< |
| | >>I CD | | >>I |
| | << CD | | << |
| | >> CD | | >> |
| | Play CD | | Play |
| | Pause CD | | Pause |
| | Stop CD | | Stop |
| | D.Skip/TV/VTR CD | | Text |
| | Master Vol + | | Vol + |
| | Master Vol - | | Vol - |
| | Muting | | Mute |
| | Standby Video | | Shift + Power |
| | 1 Video 1 | | Shift + 1 |
| | 2 Video 1 | | Shift + 2 |
| | 3 Video 1 | | Shift + 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Video 1 | SHIFT + 4 | | |
| 5 | 5 Video 1 | SHIFT + 5 | | |
| 6 | 6 Video 1 | SHIFT + 6 | | |
| 7 | 7 Video 1 | SHIFT + 7 | | |
| 8 | 8 Video 1 | SHIFT + 8 | | |
| 9 | 9 Video 1 | SHIFT + 9 | | |
| 0 | 0 Video 1 | SHIFT + 0 | | |
| SHIFT >10 | >10/ Shift/ -/ -- Video 1 | SHIFT + GUIDE | | |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/ D. Tuning/ Return Video 1 | SHIFT + DISPLAY INFO | | |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/ TV/ VTR Video 1 | SHIFT + REPEAT TEXT | | |
| CH/PRE | I << Video 1 | SHIFT + << | | |
| << | << Video 1 | SHIFT + << | | |
| >> | >> Video 1 | SHIFT + >> | | |
| PRESET + >>I | >>I Video 1 | SHIFT + >>I | | |
| ▶ | Play Video 1 | SHIFT + PLAY MODE ▶ | | |
| II | Pause Video 1 | SHIFT + II | | |
| ■ | Stop Video 1 | SHIFT + ■ | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Video 1 | | Red |
| | Video 2 | | Green |
| | SA-CD | | Yellow |
| | DVD | | Blue |
| | MD/Tape | | AV |
| | Tuner | | Eject |
| | 1 MD/Tape | | 1 |
| | 2 MD/Tape | | 2 |
| | 3 MD/Tape | | 3 |
| | 4 MD/Tape | | 4 |
| | 5 MD/Tape | | 5 |
| | 6 MD/Tape | | 6 |
| | 7 MD/Tape | | 7 |
| | 8 MD/Tape | | 8 |
| | 9 MD/Tape | | 9 |
| | 0 MD/Tape | | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >10/Shift/-/-- MD/Tape | | Guide |
| | Enter/D.Tuning/Return MD/Tape | | Info |
| | D.Skip/TV/VTR MD/Tape | | Text |
| | I<< MD/Tape | | I<< |
| | >>I MD/Tape | | >>I |
| | << MD/Tape | | << |
| | >> MD/Tape | | >> |
| | Play MD/Tape | | Play |
| | Pause MD/Tape | | Pause |
| | Stop MD/Tape | | Stop |
| | Muting | | Mute |
| | Master Vol + | | Vol + |
| | Master Vol - | | Vol - |
| | Standby Video | | Shift + Power |
| | 1 Video 2 | | Shift + 1 |
| | 2 Video 2 | | Shift + 2 |
| | 3 Video 2 | | Shift + 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Video 2 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| 5 | 5 Video 2 | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 Video 2 | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 Video 2 | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 Video 2 | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 Video 2 | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 Video 2 | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| SHIFT >10 | >10/ Shift/ -/ -- Video 2 | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide | | |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/ D. Tuning/ Return Video 2 | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info | | |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/ TV/ VTR Video 2 | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text | | |
| CH/PRE | I << Video 2 | SHIFT + << | Shift + I << | | |
| PRESET + | >>I Video 2 | SHIFT + >>I | Shift + >>I | | |
| | << Video 2 | SHIFT + << | Shift + << | | |
| | >> Video 2 | SHIFT + >> | Shift + >> | | |
| | Play Video 2 | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play | | |
| | Stop Video 2 | SHIFT + ■ | Shift + Stop | | |
| | Pause Video 2 | SHIFT + II | Shift + Pause | | |