Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
[i+]	Info	OK	Ok
[+]	Format	Right	Right
<</<<	<<	Down	Down
Play	Play	Return	Shift + Back
Pause	Pause	Options	Options
>>/>>	>>	Home	Smart
Sync Menu	Menu	Red	Red
Stop	Stop	Green	Green
Theatre	TV/R	Yellow	Yellow
Digital	D. Menu	Blue	Blue
Analog	Media	1	1
[...]	Subt	2	2
Audio	Dual	3	3
Guide	Guide	4	4
Source	AV	5	5
Up	Up	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +		
–	Prog-	CH –	Ch -		
	Back	RETURN BACK	Back		