Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]	DISPLAY INFO Info
[≡]	REPEAT TEXT Text
YouTube	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
NETFLIX	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart
prime video	APP MEDIA Media
Disney+	E-MANUAL D.MENU D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Guide	GUIDE Guide
Source	TIMER AV AV
Micro	ECO 3D 3D
Rec List	SETTINGS OPT Options
☼	TOP MENU MENU Menu
Back	RETURN BACK Back
TV	SEARCH TV/R TV/R
Home	HOME SMART Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
CH+	Ch +
Recall	Pre Ch
CH-	Ch -
Audio	Dual
[. . .]	Subt
Help	Format
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Rec	Rec
Pause	Pause
Exit	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung