Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[ ]	HOME SMART	Smart
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Input	TIMER AV	AV
	Output	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	C	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[*]	SEARCH TV/R	TV/R
	[↔*]	AD SUBT	Subt
	[↑*]	PROG SLEEP	Sleep
	[↑]	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡+]	ECO 3D	3D
	[>I <]	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
PROGR +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	[+]	DISPLAY INFO	Info
SAT	SAT	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Picture	PICTURE FORMAT	Format		
	[+]	ZOOM	Eject		
	♪	SOUND DUAL	Dual		
	Up/+		Up		
	Down/-		Down		
	←		Left		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
OK	OK	OK	Ok		
	Power MDP	SHIFT +	Shift + Power		
	>> MDT		>>		
	Play MDT	PLAY MODE	Play		
	<< MDT		<<		
	Stop MDT		Stop		
	Pause MDT		Pause		
PROGR +	Prog+ MDT	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
PROGR -	Prog- MDT	SHIFT + CH -	Shift + Ch -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
>>	>>		
Play	Play		
<<	<<		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Rec	Rec		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
PROGR +	Prog+	CH +	Ch +		
PROGR −	Prog-	CH −	Ch -		
	>>		>>		
	Play	PLAY MODE	Play		
	<<		<<		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	Rec	REC MODE	Rec		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
>>	>>		
Play	Play		
<<	<<		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Rec	Rec		