Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV/VTR	Zoom / Size
Eject	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Prog+	CH+ / Page+
Prog-	CH- / Page-
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Index Search >>I	>>I / Preset+
I<< Index Search	<< / Tune-
X2	Smart / List
Search >>	I<< / Preset-
<< Search	>> / Tune+
Skip	Display / Media
Wheel >/Frame	Shift + >>I / Preset+
< Wheel / <	Shift + << /
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Execute	OK OK	Once	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Audio Monitor	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Daily	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Time Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Weekly	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Auto/Manu	SURROUND Eject / Surround		
Tracking Normal/Slow ▼	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
Tracking Normal/Slow ▲	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /		
Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Counter Reset	RETURN BACK Back / Return		
Display	ANGLE INFO Info / Angle		
Tape Speed SP/LP	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Quick Timer	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
Still Adjust I Slow+	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Still Adjust I Slow-	SHIFT + ◀ Shift + Left		
VPS/PDC	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Showview	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Timer Check	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Prog-	CH- / Page-
Display	Info / Angle	Audio Monitor	Audio / Lang I/II
TV/VTR	Zoom / Size	Red	Red / Netflix / Search
1	1	Green	Green / APP / Repeat
2	2	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	Blue	Blue / Prime Video / Random
4	4	[≡]	Setup / OPT /
5	5	[ ]	Smart / List
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog+	CH+ / Page+		