Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM OFF	System Off		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ON	Tv Control On	SHIFT +	Shift + Power
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DAT/MD	DAT/MD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PHONO	Phono	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
VIDEO1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO2	Video 2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
VIDEO3	Video 3	SHIFT + USB 8	Shift + 8
LD	LD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
TV	TV	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/-- SHIFT >10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/ VIDEO INDEX	Index/Tv Video	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ CH/ PRESET	CH/Preset +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH/ PRESET −	CH/Preset -	CH PAGE −	CH- / Page-
DPC MODE	DPC Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
BAND	Band EQ	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLOPE	Slope EQ	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EQ/TONE ON/OFF	EQ Tone On/Off	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left		
< Sound Field	<< / Tune-		
Sound Field Mode	>> / Tune+		
Sound Field	Red / Netflix / Search		
Rear Level +	SHIFT + CH+ /		
Rear Level -	SHIFT + CH- /		
Center Level +	SHIFT + Up		
Center Level -	SHIFT + Down		
Test Tone	Smart / List		
Bass Boost	Display / Media		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		
Muting	Mute / Dimmer		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM OFF	System Off		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SHIFT >10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUB	<<	TUNE-	<< / Tune-
CH +	>>	TUNE+	>> / Tune+
POSI	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SWAP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
ANT TV/VTR D.SKIP	D. Skip	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR	Stop	HOLD	Stop / Hold
ECTION	Play	SLOW	Play / Slow
P IN P	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM OFF	System Off		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SHIFT >10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER RMS/ START	Enter	OK	OK
SUB	<<Sub CH-	TUNE-	<< / Tune-
SUB CH +	>>Sub CH+	TUNE+	>> / Tune+
CLEAR	Stop	HOLD	Stop / Hold
DIREC	<		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ECTION	>		Right
P IN P	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
JUMP REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM OFF	System Off		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SUB	<<| Sub CH-	TUNE-	<< / Tune-
SUB CH +	>>| Sub CH+	TUNE+	>> / Tune+
POSI	I <<| Posi	PRESET-	I << / Preset-
SWAP	>>I / Swap	PRESET+	>>I / Preset +
CLEAR	Stop/Clear	HOLD	Stop / Hold
ECTION	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P IN P	Pause/P in P	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
JUMP REC	Rec/Jump	REC MODE	Rec / Rec Mode