Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Open/Close		Eject / Surround	
PGM		Setup / OPT /	
Shuffle		Blue / Prime Video / Random	
Continue		Subtitle / EQ	
Single		TV/Radio /	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		Shift + Guide / EPG / -/--	
11		Shift + 1	
12		Shift + 2	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
13		Shift + 3	
14		Shift + 4	
15		Shift + 5	
16		Shift + 6	
17		Shift + 7	
18		Shift + 8	
19		Shift + 9	
20		0	
>20		Guide / EPG / -/--	
Repeat		Green / APP / Repeat	
A-B		Yellow / YouTube / Repeat	
Display		Display / Media	
I<< AMS		I<< / Preset-	
>>I AMS		>>I / Preset+	
Play		Play / Slow	
< Index		Left	
> Index		Right	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
SLO	<< Slow	SHIFT +	TUNE- Shift + << /				
LOW	>>Slow	SHIFT +	TUNE+ Shift + >> /				