Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/VTR	TV/ VTR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
PROG +	Prog+	CH + PAGE	CH+ / Page+
PROG -	Prog-	CH - PAGE	CH- / Page-
AUDIO MONITOR	Audi o Mbni tor	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angl e

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
<II FRAME <	</<II Frame		Left
FRAME >I	>I/> Frame	OK	OK
II> FRAME >	Frame II>/>		Right
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
I> SLOW -	I> Slow-		Down
SLOW +	I> Slow+		Up
X2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-
REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
< Shuttle Edit	Shift + CH- /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /
P in P	Zoom / Size
Shift	Sound / Title
Digital Off	D.Menu / Top
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program
Menu	Menu / Home
Up	Shift + Up
Insert Audio	Subtitle / EQ
Insert Video	Picture / Format
Index Mark	Text / Goto
Index Erase	Back / Return
Left	Shift + Left
Execute	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Shift + Right
Vol +	Vol +
Timer Check	Green / APP / Repeat
Function	Setup / OPT /
Down	Shift + Down
Timer On	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
FRAME	<I Frame		Left
FRAME	>I< Frame	OK	OK
	Frame II>/>		Right
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SLOW -	I> Slow-		Down
SLOW +	I> Slow+		Up
X2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-
REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
< Shuttle Edit	Shift + CH- /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /
P in P	Zoom / Size
Shift	Sound / Title
Digital Off	D.Menu / Top
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program
Menu	Menu / Home
Up	Shift + Up
Insert Audio	Subtitle / EQ
Insert Video	Picture / Format
Index Mark	Text / Goto
Index Erase	Back / Return
Left	Shift + Left
Execute	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Shift + Right
Vol +	Vol +
Timer Check	Green / APP / Repeat
Function	Setup / OPT /
Down	Shift + Down
Timer On	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power	COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1	INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
2	2	DVD 2	2	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	CD - STB 3	3	0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	<II	<I Frame		Left
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	FRAME >I	>I Frame	OK	OK
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	II>	Frame II>		Right
4	4	VIDEO 4	4	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
5	5	TAPE 5	5	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
6	6	TUNER 6	6	I> SLOW-	I> Slow-		Down
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle	SLOW +	I> Slow+		Up
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	x2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7	SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
8	8	USB 8	8	REW	<</REW	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
< Shuttle Edit	Shift + CH- /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /
P in P	Zoom / Size
Shift	Sound / Title
Digital Off	D.Menu / Top
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program
Menu	Menu / Home
Up	Shift + Up
Insert Audio	Subtitle / EQ
Insert Video	Picture / Format
Index Mark	Text / Goto
Index Erase	Back / Return
Left	Shift + Left
Execute	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Shift + Right
Vol +	Vol +
Timer Check	Green / APP / Repeat
Function	Setup / OPT /
Down	Shift + Down
Timer/On	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat