Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Tracking Normal/Slow ▲	Up
TV/VTR	TV/Radio /	Index Mark	Info / Angle
Up	Shift + Up	Index Erase	Back / Return
Execute	Shift + OK	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Left	Shift + Left	6	6
Right	Shift + Right	Still Adjust I: Slow-	Shift + CH- /
Down	Shift + Down	Still Adjust I: Slow+	Shift + CH+ /
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear	Tape Speed SP/LP	Setup / OPT /
Quick Timer	Sleep / Timer	Input Select	AV / Input / RDS
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	7	7
Audio Dub	Sound / Title	8	8
1	1	9	9
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Prog+	CH+ / Page+
Auto/Manu	Smart / List	<I Frame	Left
Tracking Normal/Slow ▼	Down	Frame II>	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
Hi-Speed REW	Shift + I<< / Preset-		
<< Search	Shift + << /		
Search >>	Shift + >> /		
I<< Index Search	I<< / Preset-		
Index Search >>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FF	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Tracking Normal/Slow ▲	Up
TV/VTR	TV/Radio /	Index Mark	Info / Angle
Up	Shift + Up	Index Erase	Back / Return
Execute	Shift + OK	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Left	Shift + Left	6	6
Right	Shift + Right	Still Adjust I: Slow-	Shift + CH- /
Down	Shift + Down	Still Adjust I: Slow+	Shift + CH+ /
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear	Tape Speed SP/LP	Setup / OPT /
Quick Timer	Sleep / Timer	Input Select	AV / Input / RDS
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	7	7
Audio Dub	Sound / Title	8	8
1	1	9	9
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Prog+	CH+ / Page+
Auto/Manu	Smart / List	<I Frame	Left
Tracking Normal/Slow ▼	Down	Frame II>	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
Hi-Speed REW	Shift + I<< / Preset-		
<< Search	Shift + << /		
Search >>	Shift + >> /		
I<< Index Search	I<< / Preset-		
Index Search >>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FF	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On/Off		Power
	TV/VTR		TV/Radio /
	Up	SHIFT +	Shift + Up
	Execute	SHIFT + OK	Shift + OK
	Menu		Menu / Home
	Left	SHIFT +	Shift + Left
	Right	SHIFT +	Shift + Right
	Down	SHIFT +	Shift + Down
	Counter Reset		Exit / Cancel / Clear
	Quick Timer		Sleep / Timer
	Audio Monitor		Audio / Lang I/II
	Audio Dub		Sound / Title
	1		1
	2		2
	3		3
	Auto/Manu		Smart / List
	Tracking Normal/Slow ▼		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tracking Normal/Slow ▲		Up
	Index Mark		Info / Angle
	Index Erase		Back / Return
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	Still Adjust I Slow+	SHIFT +	Shift + CH- /
	Still Adjust I Slow+	SHIFT +	Shift + CH+ /
	Tape Speed SP/LP		Setup / OPT /
	Input Select		AV / Input / RDS
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VOL	Vol +	VOL	Vol +
PROG	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
	<I Frame		Left
	Frame II>		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
Hi-Speed REW	Shift + / Preset-		
<< Search	Shift + << /		
Search >>	Shift + >> /		
I<< Index Search	I<< / Preset-		
Index Search >>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<< REW	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FF	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off	Power		–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +				
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
–	Vol -	VOL –	Vol -				