Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Recall	Back / Return
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home
Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Smart	Smart / List
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	VOL Vol -		
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
P-	CH PAGE CH- / Page-		
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
V.O.	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		