Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ON/FLAT	LANG I/II AUDIO
On Flat EQ	Audio / Lang I/II
PRESET	EQ SUBTITLE
Preset EQ	Subtitle / EQ
OFF/ON	
Off / On	Power
SLEEP	TIMER SLEEP
Sleep	Sleep / Timer
CD	SHIFT + CD-STB 3
Easy Play CD	Shift + 3
CD	NETFLIX SEARCH
Easy Play CD	Red / Netflix / Search
TAPE	APP REPEAT
Easy Play Tape	Green / APP / Repeat
TAPE	SHIFT + TAPE 5
Easy Play Tape	Shift + 5
TUNER	SHIFT + TUNER 6
Easy Play Tuner	Shift + 6
TUNER	YouTube REPEAT A-B
Easy Play Tuner	Yellow / YouTube / Repeat
1	TV 1
Tuner 1	1
2	DVD 2
Tuner 2	2
3	CD-STB 3
Tuner 3	3
4	VIDEO 4
Tuner 4	4
5	TAPE 5
Tuner 5	5
6	TUNER 6
Tuner 6	6
7	AUX-HDD 7
Tuner 7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	USB 8
Tuner 8	8
9	BLUETOOTH 9
Tuner 9	9
0	HDMI-SAT 0
Tuner 0	0
▶	SLOW ▶
CD Play	Play / Slow
❚❚	STEP-FREEZE ❚❚
CD Pause	Pause / Step / Freeze
■	HOLD ■
CD Stop	Stop / Hold
⏮	PRESET- ⏮
CD I<<	I<< / Preset-
⏭	PRESET+ ⏭
CD >>I	>>I / Preset+
PROGRAM	PROGRAM TV/RADIO
CD Program	TV/Radio /
TURN	◀
Turntable Play	Left
ABLE ■	OK
Turntable Stop	OK
DECK1/2	LIST SMART
Tape Deck 1 /	Smart / List
❚❚	SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚
Tape Pause	Shift + Pause / Step /
◀	SHIFT + PRESET- ⏮
Tape Play	Shift + I<< / Preset-
■	SHIFT + HOLD ■
Tape Stop	Shift + Stop /
▶	SHIFT + SLOW ▶
Tape Play	Shift + Play /
◀◀	SHIFT + TUNE- ◀◀
Tape <<	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tape >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
Muting -20dB	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Volume -	VOL - Vol -
Volume +	VOL + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OFF/ON	Power Tape		Power		
TAPE	Tape	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
1	1 Tape	TV 1	1		
2	2 Tape	DVD 2	2		
3	3 Tape	CD-STB 3	3		
4	4 Tape	VIDEO 4	4		
5	5 Tape	TAPE 5	5		
6	6 Tape	TUNER 6	6		
7	7 Tape	AUX-HDD 7	7		
8	8 Tape	USB 8	8		
9	9 Tape	BLUETOOTH 9	9		
0	0 Tape	HDMI-SAT 0	0		
■	Stop Tape	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play Tape	SLOW ▶	Play / Slow		
◀◀	I <</ << Tape	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>/ >>I Tape	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OFF/ON	Power Tuner		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER	Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1 Tuner	TV 1	1
2	2 Tuner	DVD 2	2
3	3 Tuner	CD-STB 3	3
4	4 Tuner	VIDEO 4	4
5	5 Tuner	TAPE 5	5
6	6 Tuner	TUNER 6	6
7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
8	8 Tuner	USB 8	8
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
0	0 Tuner	HDMI-SAT 0	0
◀◀	I <<| <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▶▶	>>| >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung