Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power MD		Power
	Direct Tuning	REPEAT TEXT	Text
DIMMER	Dimmer	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CD	CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER/ BAND	Tuner/Band	B	Green
TAPE	Tape	A	Red
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
MD	MD	APP MEDIA	Media
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
	Stop MD	■	Stop
	Play MD	PLAY MODE ▶	Play
	<</I<< MD	«	<<
	>>/>>I MD	»	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU MENU	Menu
1	1 MD	1	1
2	2 MD	2	2
3	3 MD	3	3
4	4 MD	4	4
5	5 MD	5	5
6	6 MD	6	6
7	7 MD	7	7
8	8 MD	8	8
9	9 MD	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0 MD	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- MD	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
VOL ^	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
TV v	Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
Tuner/Band	Green
Tape	Red
MD	Media
CD	Yellow
DVD	Blue
Play DVD	Play
I<</<< DVD	<<
Stop DVD	Stop
>>/>>I DVD	>>
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Display	Info
Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
1 DVD	1
2 DVD	2
3 DVD	3
4 DVD	4
5 DVD	5
6 DVD	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- DVD	-/-- GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
CD	Yellow
DVD	Blue
Tape	Red
MD	Media
Tuner/Band	Green
Stop CD	Stop
I<</<< CD	<<
>>/>>I CD	>>
Play CD	Play
Menu	D. Menu
Display	Info
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Power Tape	Shift + Power
Stop Tape	Shift + Stop
Play Tape	Shift + Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <</ << Tape		SHIFT + <<	Shift + <<		
>>/ >>I Tape		SHIFT + >>	Shift + >>		
Top Menu/ Disc/ Deck		SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu		
1 CD- Tape		1	1		
2 CD- Tape		2	2		
3 CD- Tape		3	3		
4 CD- Tape		4	4		
5 CD- Tape		5	5		
6 CD- Tape		6	6		
7 CD- Tape		7	7		
8 CD- Tape		8	8		
9 CD- Tape		9	9		
0 CD- Tape		0	0		
>10/ - / - - CD- Tape		GUIDE	Gui de		
Direct Tuni ng/ Di sc Ent e		REPEAT / TEXT	Text		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power	5 VCR	5
Dimmer	Pre Ch	6 VCR	6
VCR	Smart	7 VCR	7
Tape	Red	8 VCR	8
TV	TV/R	9 VCR	9
CD	Yellow	0 VCR	0
DVD	Blue	>10/-/-- VCR	Guide
Tuner/Band	Green	Direct Tuning/Disc Ente	Text
MD	Media	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
I<</<<	<<	Muting	Mute
>>/>>I	>>	Up	Up
Play	Play	Down	Down
1 VCR	1	Right	Right
2 VCR	2	Left	Left
3 VCR	3	Enter	Ok
4 VCR	4	Top Menu/Disc/Deck	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Info
Menu	D. Menu
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
Power Tuner / Band	Shift + Power
1 Tuner / Band	Shift + 1
2 Tuner / Band	Shift + 2
3 Tuner / Band	Shift + 3
4 Tuner / Band	Shift + 4
5 Tuner / Band	Shift + 5
6 Tuner / Band	Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 Tuner / Band	Shift + 7
8 Tuner / Band	Shift + 8
9 Tuner / Band	Shift + 9
0 Tuner / Band	Shift + 0
>10/ - / - -	Shift + Guide